

## 11 Bijlage

### 11.1 Storingsaanduiding

Display	Korte omschrijving	Aanwijzing
<b>A5</b>	Boiler-NTC 2 defect (HRC.. met voorraadsysteem).	Controleer boiler-NTC 2 en aansluitkabel op onderbreking of kortsluiting.
<b>A7</b>	Warmwater-NTC defect (HRC...).	Controleer warmwater-NTC 2 en aansluitkabel op onderbreking of kortsluiting.
<b>A8</b>	CAN-communicatie onderbroken.	Controleer verbindingkabel, busmodule en regelaar.
<b>AC</b>	Module niet herkend.	Controleer de verbindingkabel tussen busmodule en Heatronic. Vervang de busmodule.
<b>Ad</b>	Boiler-NTC 1 wordt niet herkend.	Controleer boiler-NTC 1 en aansluitkabel.
<b>B1</b>	Codeerstekker wordt niet herkend.	Steek de codeerstekker goed vast, meet deze en vervang indien nodig.
<b>C1</b>	Ventilatoroerental te laag.	Controleer ventilator, kabel en stekker en vervang indien nodig.
<b>CC</b>	Buitentemperatuur-NTC niet herkend.	Controleer buitenvoeler en aansluitkabel op onderbreking. Vervang de busmodule.
<b>D1</b>	LSM vergrendeld.	Controleer de bedrading van de LSM 5. Begrenzer van de vloerverwarming is geactiveerd.
<b>D3</b>	Brug 8-9 niet herkend.	Stekker niet vastgestoken, brug ontbreekt, begrenzer van vloerverwarming geactiveerd.
<b>E2</b>	Aanvoer NTC heeft onderbreking of kortsluiting.	Controleer aanvoer-NTC en aansluitkabel.
<b>E9</b>	Temperatuurbegrenzer in aanvoer is geactiveerd.	Controleer de installatiedruk, de temperatuurbegrenzers, het lopen van de pomp en de zekering op de printplaat. Ontlucht het toestel.
<b>EA</b>	Vlam wordt niet herkend (geen ionisatie).	Is de gaskraan open? Controleer gasvoordruk, netaansluiting, ontstekingselektrode en kabel, ionisatie-elektrode en kabel, rookgaspijp en CO <sub>2</sub> .
<b>F0</b>	Interne fout	Controleer of elektrische steekcontacten, ontstekingsleidingen RAM en busmodule goed vastzitten. Vervang indien nodig printplaat of busmodule.
<b>F7</b>	Vlam wordt herkend, hoewel toestel uitgeschakeld is.	Controleer elektrodenet, maak de printplaat droog. Rookgasafvoer in orde?
<b>FA</b>	Vlam wordt herkend na gasuitschakeling.	Controleer gasarmatuur en kabels naar gasarmatuur. Reinig de condenswatersifon en de elektrodenet. Rookgasafvoer in orde?
<b>Fd</b>	Ontstoringsknop is ingedrukt, hoewel de ontstoringsknop niet verlicht is geweest.	Druk opnieuw op de ontstoringsknop.
<b>-II-</b>	Sifonvulprogramma in werking, zie blz. 43.	
<b>00</b>	Ontluchtingsfunctie, zie blz. 42.	

Tabel 21