

## 7 Storing, onderhoud en garantie

In geval van een storing (dit wordt aangegeven door een nummercode op het display) kunt u proberen de storing op te heffen door op de Reset-toets te drukken. Indien de storing zich blijft voordoen, neem dan spoedig contact op met uw installateur en geef de nummercode door.



Er zijn ook meldingen met een nummercode die geen storingen zijn. Deze meldingen\* heffen zichzelf naar verloop van tijd of na bijvullen (of aftappen) op. Het bedienen van de reset-toets heeft dan geen effect.

10	Storing buitentemperatuurvoeler	117*	Waterdruk te hoog (> 3 bar) of pompdrukverhoging te hoog
20	Storing aanvoertemperatuursensor	118*	Waterdruk te laag (< 1 bar) of pompdrukverhoging te laag (geen pompdetectie)
40	Storing retourtemperatuursensor	119	Doorverbinding op connector X2 positie 4 en 5 ontbreekt
50	Storing warmwatertemperatuursensor	129	Storing ventilator (ventilator start niet op)
61	Storing buscommunicatie	133	Geen vlam na 5 onsteekpogingen
78	Waterdruk buiten bereik of, indien waterdruk OK: pomp defect	151	Storing ventilator (toerentalregeling wordt niet bereikt of is buiten bereik) of storing stuurautomaat
105*	Automatisch ontluchttingsprogramma actief na inschakelen netspanning of spanningsonderbreking (Tijdsduur circa 7 minuten)	154	Aanvoertemperatuur stijgt te snel, $\Delta T$ te groot, retour > aanvoer
110	Veiligheidstemperatuur overschreden	164	Flowswitch niet gesloten bij warmtevraag (pomp draait niet)
111	Maximaaltemperatuur overschreden		

Indien er lekkages in de ketel optreden, neem dan contact op met uw installateur.

Sluit met uw installateur een onderhoudsovereenkomst af zodat het toestel periodiek gecontroleerd en afgesteld wordt.

De mantel van het toestel bestaat uit metalen en kunststof delen, die met een normaal (niet agressief) reinigingsmiddel schoon te maken zijn.

Zie voor de garantievoorwaarden de Garantiekaart die bij de ketel is geleverd.