
15 Storingsindicatie

Blokkeringen (b)

Bij blokkeringen is afwisselend een **b** en een cijfer zichtbaar. Blokkeringen kunnen door de toestelregeling uit zichzelf opgeheven worden. De volgende blokkeringen kunnen zichtbaar zijn:

0	Aanvoertemperatuur stijgt te snel	Geen of onvoldoende stroming in de installatie?
1	Temperatuurverschil tussen aanvoer en retour te groot	Onvoldoende stroming of pomp defect?
3	Maximale rookgastemperatuur is overschreden	(Indien rookgasensor aanwezig) Verstopping in de rookgasafvoer?
4	Maximale aanvoertemperatuur overschreden	Geen stroming of te hoge weerstand in de installatie?
5	Maximale retourtemperatuur overschreden	Geen stroming of te hoge weerstand in de installatie?
6	Retourtemperatuur hoger dan aanvoertemperatuur	Circulatiepomp verkeerd om gemonteerd?
7	Algemene blokkeringingang open	Waterdruk te laag of lage waterdrukbeveiliging defect?

Vergrendelingen (E)

Bij vergrendelingen is afwisselend een **E** en een cijfer zichtbaar. Vergrendelingen zijn uitsluitend op te heffen door het bedienen van de reset-toets. De volgende vergrendelingen kunnen zichtbaar zijn:

0	Ten onrechte vlam geconstateerd	Ionisatie-elektrode defect?
2	Geen vlamvorming	Te lage ionisatie of ionisatiekabel niet aangesloten; geen gas; geen ontsteking?
4	Besturing	Retourtemperatuur hoger dan aanvoertemperatuur; max. DT overschreden; sensor kortgesloten; sensor open?
5	Ventilator	Ventilator draait niet of blijft draaien?
9	Maximaaltemperatuur	Aanvoer- of retourtemperatuur te hoog; rookgas temperatuur te hoog (indien rookgasensor aanwezig)?