


Opbrengst van de zonnepanelen aflezen op een Omnix omvormer

De opbrengst van de zonnepanelen kun je ook bekijken op de Omnix-omvormer. Afhankelijk van het model gaat dat op de volgende manier:


Stap 1

Bepaal het type op basis van het scherm.



Volg hierna de verdere stappen van jouw type omvormer.

Omnix TL



Stap 2

De TL serie start DC-zijdig op. Er is dan voldoende zonlicht nodig om de omvormer te laten starten.

Stap 3


Door op de Functietoets (E) te drukken kan je door het menu van de omvormer.

Stap 4

1 x de functietoets (E) indrukken, geeft de E-today (dagopbrengst)

2 x de functietoets (E) indrukken, geeft de E-total (de totale opbrengst)

Omnik TL2



Stap 2

Door op de Functietoetsen “Enter” te drukken kan je door het menu van de omvormer.


Stap 3

In de derde regel van het hoofdscherm staat E-Today (De dagopbrengst)

Stap 4

1 x de functietoets “Enter” indrukken, geeft de E-totaal (de totale opbrengst)

TL2-M en TL3



Stap 2

Door op de Functietoets (C) te drukken kan je door het menu van de omvormer.

Stap 3

1 x de functietoets (E) indrukken, geeft de E-today (dagopbrengst)

2 x de functietoets (E) indrukken, geeft de E-total (de totale opbrengst)